



Snack-Automat Gebrauchsanleitung

Befüllung des Automaten

Nehmen Sie den langen Schlüssel des Snack-Automaten in die Hand und stecken Sie den Schlüssel in das Schloss des Deckels. Drehen Sie den Schlüssel um 45 Grad nach links. Heben Sie den Deckel nach oben und nehmen Sie ihn ab. Füllen Sie den Automaten mit den Bechern und achten Sie darauf, dass Sie die Becher entsprechend der korrekten Geschmacksrichtungen an den vorgegebenen Platz setzen (beachten Sie die Aufkleber auf dem Snack-Automaten, um die Geschmacksrichtungen zuzuweisen).

Nachdem der Snack-Automat befüllt ist, nehmen Sie den Deckel in die Hand und drehen Sie den Schlüssel, der noch immer darin steckt, nach links. Setzen Sie den Deckel auf den Snack-Automat und zwar so, dass das Drehteil des Schlosses in das schwarze Plastikteil im Snack-Automaten hineinfällt. Drehen Sie den Schlüssel um 45 Grad nach rechts und ziehen Sie den Schlüssel aus dem Schloss. Der Automat ist nun befüllt.

Bitte leeren Sie immer den Münzschacht nach Befüllen des Automaten!

Leeren des Münzschachtes

Nehmen Sie den runden Schlüssel des Snack-Automaten in die Hand. Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss am Münzschacht auf der Rückseite des Snack-Automaten. Drehen Sie den Schlüssel nach links und zwar so weit, dass Sie die schwarze Lasche und danach die schwarze Stahlflasche aus dem Automaten entnehmen können. Danach entnehmen Sie den kleinen Hebel, so dass Sie den Münzschacht auf sich zu ziehen können. Entnehmen Sie das Geld. Setzen Sie den Münzschacht wieder in den Automaten ein. Setzen Sie den Hebel so ein, dass die Kerbe nach unten und das Schraubengewinde auf Sie zu zeigt. Drücken Sie den Hebel nach unten. Setzen Sie die Stahlflasche wieder in den Automaten ein, indem Sie zuerst die obere Seite und dann die untere Seite einsetzen. Nehmen Sie den Schlüssel und stecken Sie ihn in das Schloss. Drücken Sie den Schlüssel in das Schloss und drehen Sie ihn drei Mal nach rechts und ziehen Sie den Schlüssel heraus.

ACHTUNG: drehen Sie den Schlüssel nicht zu fest, da dieser sonst abbrechen könnte.

Reinigen Sie den Automaten nach jeder Befüllung!

Snack-Machine User Manual

How to fill the machine

Take the long key of the Snack-Machine in your hand and put the key in the lock of the lid. Turn the key 45° to the left. Lift the lid straight up and take it off the Snack-Machine. Fill the machine with tins with the right flavours in the right place (look at the stickers on the Snack-Machine to locate each flavour)

When the Snack-Machines is filled take the lid in your hand and turn the key that's still in it to the left. Put the lid straight on top of the Snack-Machines in such a way that the turning part of the lock drops into the black plastic part in the Snack-Machine. Turn the key 45° to the right and take the key out of the lock. The machine has been filled. Please always empty the coin slide after filling the machine!

How to empty the slide

Take the round-shaped key of the Snack-Machine in your hand. Put the key in the lock of coin slide on the back of the Snack-Machines. Turn the key to the left just long enough to take out the black flap, then take the black steel flap out of the machine then the small toggle out of the Snack-Machine so that you can slide the coin slide towards you. Take out the money. Put the coin slide back into the machine. Put the toggle in with the curve down and the screw thread towards you. Push the toggle down. Put the steel flap back on the machine by first putting in the upper side and then the lower side. Take the key and put it into the lock. Push the key in the lock and turn it to the right 3 times so that you can take the key out.

ATTENTION: Do not turn the key too tight. Turning the key too tight may cause the key to break.

Clean the machine after filling.